

◇警告表示について

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容及び、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

1. 1年に1回は必ず本体を点検し、正常に動いているか確認してください。
2. TMX-08Lのオゾンランプとオゾン分解触媒は、寿命が10,000時間です。
(10,000時間で能力が70%に低下します。)
約10,000時間運転で、オゾンランプまたはオゾン分解触媒の交換をしてください。
※オゾンランプ、オゾン分解触媒フィルターの交換はなるべく業者の方で行ってください。
3. 本体のエア吸込み口とオゾン分解触媒フィルターにホコリが付きますので、
1年に1回の掃除をしてください。安全のために低温ヒューズを設けてありますので、
機械内部の温度が異常に上がると低温ヒューズが切れます。
4. オゾンランプ点灯確認窓から、1ヶ月に1回オゾンランプが切れていないか
点検してください。長時間オゾンランプが切れたままで運転すると、内臓のインバーターが
壊れる場合があります。
5. 本体が故障したら、自分で修理しないでください。
必ず代理店、納入業者またはメーカーに依頼してください。

⚠ 注意事項

1. 機械の分解は絶対にしないでください。事故が起こっても責任を負えません。
2. オゾンランプの点灯確認窓を1m以内の距離で見ないでください。
強い紫外線が出ていますので、失明の恐れがあります。
3. 落下防止引掛けフックは必ずかけてください。
4. 1年1回の点検は必ず行ってください。

⚠ 警告

1. タイマーまたはスイッチを必ず設置し、24時間運転は絶対にしないでください。
2. 本体吸気口やオゾン分解触媒フィルターにほこりがたまっていないか、
1年に1回は確認し掃除してください。
ほこりが付着したままで長年使用すると、火災の原因になります。